



SJÄLVHJÄLP GUIDE

OM KOMPRIMERANDE AVFALLSUTRUSTNING INTE FUNKERAR

SJÄLVHJÄLPSGUIDE

Innehåll

- Sidan 3 Komprimatorn är helt död.
- Sidan 4 Komprimatorn låter men pressplattan rör sig inte.
- Sidan 5 Komprimatorns pressplatta rör sig men avfallet ramlar inte ner.
- Sidan 6 Komprimatorns hydrauliska/automatiska inkastlucka öppnar sig inte.
- Sidan 7 Propparna går i fastigheten så fort man startar maskinen.
- Sidan 8 Balpressen är helt död.
- Sidan 9 Kärlvändaren lyfter inte kärlet.
- Sidan 10 "Container full" - Lampan lyser efter tömning.

Kundsupport: 020-287 287

 **ATS-ORWAK**
PART OF **SULO** GROUP

 **SERVICE LINK**
PART OF **SULO** GROUP





KOMPRIMATORN ÄR HELT DÖD.

Försök med nedan steg att få igång komprimatorn. Om dessa steg inte hjälper kan du vända dig till vår **kundsupport**. Våra erfarna tekniker har en fullutrustad servicebuss med reservdelar och alla nödvändiga verktyg för att kunna påbörja reparationen på en gång ut i fält.

1. Kontrollera att maskinens huvudströmbrytare är påslagen.
2. Kontrollera att alla röda nödstopp är utdragna. Det kan finnas upp till 4 st.
3. Kontrollera säkringarna i fastighetens elcentral. Kontrollera att elkabel är inkopplad och inte trasig.
4. Kontrollera fastighetens jordfelsbrytare (om sådan finns).
5. Kontrollera att fjärmanöverkabeln är ordentligt kopplad (om sådan finns).

KOMPRIMATORN LÅTER MEN PRESSPLATTAN RÖR SIG INTE

Försök med nedan steg att få igång komprimatorn. Om dessa steg inte hjälper kan du vända dig till vår **kundsupport**. Våra erfarna tekniker har en fullutrustad servicebuss med reservdelar och alla nödvändiga verktyg för att kunna påbörja reparationen på en gång ut i fält.

- 1 Kontrollera säkringarna i fastighetens elcentral. En fas-säkring kan ha utlöst.
- 2 Stationär komprimator har en omkopplare "Manuell-auto" på sidan nära containern som kopplas ihop med pressdelen. Vrid omkopplaren på "Auto" och prova igen.
- 3 Gör fas ändring i röda elhandsken på maskinen. Dra ur kabeln och kontrollera om fasändringsknapp finns mellan två av mässingstiften på maskinens röda kontakt (Hanen). Vrid 180 grader. Använd rak skruvmejsel.



KOMPRIMATORNS PRESSPLATTA RÖR SIG MEN AVFALLET RAMLAR INTE NER

Försök med nedan steg att få igång komprimatorn. Om dessa steg inte hjälper kan du vända dig till vår kundsupport. Våra erfarna tekniker har en fullutrustad servicebuss med reservdelar och alla nödvändiga verktyg för att kunna påbörja reparationen på en gång ut i fält.

Använd en lång käpp, kvastskäft, plankor eller liknande. Försök trycka ner någon del av avfallet för att förstöra avfallsbron som bildats.
Varning! Kliv aldrig ner i inkastet.

ATS-ORWAK
PART OF **SULO** GROUP

SERVICE LINK
PART OF **SULO** GROUP





KOMPRIMATORNS HYDARULISKA/AUTOMATISKA LUCKA ÖPPNAR INTE

Försök med nedan steg att få igång komprimatorn. Om dessa steg inte hjälper kan du vända dig till vår kundsupport. Våra erfarna tekniker har en fullutrustad servicebuss med reservdelar och alla nödvändiga verktyg för att kunna påbörja reparationen på en gång ut i fält.

- 1 Starta komprimatorn först och prova igen.
- 2 Tryck på två knappar samtidigt för att öppna luckan – dödmansgrepp.
- 3 Ring kundsupport : 020- 287 287

PROPPARNA GÅR I FASTIGHETEN SÅ FORT MAN STARTAR MASKINEN

Försök med nedan steg att få igång komprimatorn. Om dessa steg inte hjälper kan du vända dig till vår **kundsupport**.

Våra erfarna tekniker har en fullutrustad servicebuss med reservdelar och alla nödvändiga verktyg för att kunna påbörja reparationen på en gång ut i fält.

- 1 Kontrollera att elkabeln mellan maskinen och eluttaget är hel.
- 2 Kontrollera att alla andra elanslutningar är hela.
- 3 Byt kabel från annan maskin och prova igen.

ATS-ORWAK
PART OF **SULCO** GROUP

SERVICE LINK
PART OF **SULCO** GROUP



BALPRESSEN ÄR HELT DÖD.

Försök med nedan steg att få igång komprimatorn. Om dessa steg inte hjälper kan du vända dig till vår **kundsupport**. Våra erfarna tekniker har en fullutrustad servicebuss med reservdelar och alla nödvändiga verktyg för att kunna påbörja reparationen på en gång ut i fält.

1. Kontrollera att maskinens huvudströmbrytare är påslagen.
2. Kontrollera att alla röda nödstopp är utdragna. Det kan finnas upp till 4 st. Kontrollera att elkabel är inkopplad och inte trasig.
3. Kontrollera säkringarna i fastighetens elcentral.
4. Kontrollera fastighetens jordfelsbrytare (om sådan finns).
5. Kontrollera att fjärrmanöverkabeln är ordentligt kopplad (om sådan finns).



KÄRLVÄNDAREN LYFTER INTE KÄRLET

Försök med nedan steg att få igång komprimatorn. Om dessa steg inte hjälper kan du vända dig till vår **kundsupport**. Våra erfarna tekniker har en fullutrustad servicebuss med reservdelar och alla nödvändiga verktyg för att kunna påbörja reparationen på en gång ut i fält.

1. Starta kärlvändaren och/eller komprimatorn först.
2. Du kan behöva trycka in 2 knappar samtidigt – dödmansgrepp.
3. Kontrollera att det röda nödstoppet är utdraget.



ATS-ORWAK & SERVICE LINK

DITT TEAM FÖR AVFALLSLÖSNINGAR

ATS-Orwak är marknadsledaren inom komprimering av avfall och restprodukter – och vi har blivit det genom en kombination av maskiner, kunskap och erfarenhet. Effektiva avfallskomprimatorer, balpressar och rullkrossar optimerar din avfallshantering, från källan till vidaretransporten – och frigör stora ytor som du säkert kan använda bättre.

Service Link med våra erfarna tekniker, installerar utrustningen, sköter underhållet, felsöker, reparerar, bygger om komprimatorer och balpressar så att även de äldre avfallsmaskinerna hålls i ett bra tekniskt skick. Då bibehålls kostnadsminskningen och driftsäkerheten varje år under hela maskinlivslängden. Med lång erfarenhet och omfattande branschkunskap skapar vi ett mervärde för kunden och miljön.

Vi intresserar oss för våra kunder och därför vet vi även mycket om hur deras verksamheter fungerar. Det gör att vi får en bättre förståelse för vilka utmaningar de möter i vardagen. Därför fungerar vi inte bara som en produkt och serviceleverantör, utan även som en rådgivande part när du överväger vilket som blir ditt nästa steg mot en mer hållbar avfallshantering.

En del av kedjan

ATS-Orwak
Webb: ats-orwak.se
Telefon: 08-445 04 40

**Kundsupport service & reservdelar:
020-287 287**

**MINDRE
TRANSPORTER,
ETT
MERVÄRDE
FÖR
MILJÖN**

